ガス乾燥機 <u>機種:HCD-3086G/3166G</u>



仕様(1)

		1	
	HCD-3086G	HCD-3166G	
電源	単相 100V 50/60Hz	三相 200V、50Hz または 60Hz (工場出荷の際、それぞれの電源仕様の製品としています)	
乾 燥 容 量	水洗物 8kg(乾燥布質量)	水洗物 16kg(乾燥布質量)	
定格消費電力	300W/400W(50/60Hz)	310W (50Hz)、370W (60Hz)	
	ファン用:100W (50Hz)、160W (60Hz)	ファン用:120W (50Hz)、190W (60Hz)	
モーター出力	ドラム用: 183W (50Hz)、173W (60Hz)	ドラム用:400W(50Hz/60Hz)	
	LP ガスまたは都市ガス(13A、12A)		
熱源	(工場出荷の際、それぞれのガス仕様専用の製品としています)		
	LP ガス: 15.1kW	LPガス: 23.3kW	
ガス消費量	都市ガス: 12A…14.1kW	都市ガス: 12A…21.7kW	
(連続燃焼時)	= 13A···15.1kW =	= 13A23.3kW	
点火方式	排気運転 10 秒後自動点火。フレームロッド方式		
	● 運転時間最大 2 時間、1分単位で運転残り時間を減数表示		
	● クールダウン ┌ ♂ 表示。クールダウンは、乾燥中に乾燥温度が設定温度まで上がった場		
	合のみ、乾燥の後自動的に行い、約50℃で運転終了		
制御	●ドラム入□または乾燥温度設定値に到達後バーナー燃焼 ON/OFF 制御		
	● ソフトリンクル機能		
	● 停電保障機能で積算カウンターの値を記憶します		
	● 運転終アブザー付 (5 秒間)		
最大風量	9.2m ³ /min (50Hz)、10.7m ³ /min (60Hz)	15m³/min (50Hz), 13m³/min (60Hz)	
接続排気筒	□径 ··· 内径φ 150mm	□径 ··· 内径 φ200mm	
	配管許容長さ…直覚	管相当長さ 20m 以内	
ガス接続口	Rc1/2 (15A)		
ドラム寸法	直径φ 760mm×奥行 400mm	直径φ 760mm× 奥行 765mm	
ドラム回転	ドラム回転	数…43rpm	
	自動反転式 (右30秒-停止-左5秒)	自動反転式 (右 60 秒 - 停止 - 左 5 秒)	
最大外形寸法	幅 802 mm×奥行 702 mm × 高さ 1,704mm	幅 802 mm×奥行 1,190 mm×高さ 1,813mm	
製品質量	約 157kg	約 210kg	
電源コードの長さ	約 1.9 m	約 3.3 m	
付属部品	● 取扱説明書	● 取扱説明書	
	● キャップ 2 個	● キャップ 2 個	
	● アース線 1本		

※本仕様ならびにデザインは改良のため、予告なく変更することがあります。

ガス乾燥機 <u>機種:HCD-3226G/3306G</u>




仕様(2)


	HCD-3226G	HCD-3306G		
電源	三相 200V、50Hz または 60Hz(工場出荷の際、それぞれの電源仕様の製品としています)			
乾 燥 容 量	水洗物 22kg(乾燥布質量)	水洗物 30kg (乾燥布質量)		
定格消費電力	550W (50Hz), 770W (60Hz)	600W (50Hz)、870W (60Hz)		
	ファン用:310W (50Hz)、420W (60Hz)	ファン用:360W (50Hz)、440W (60Hz)		
モーター出力	ドラム用:150W (50Hz)、200W (60Hz)	ドラム用:160W (50Hz)、200W (60Hz)		
	LP ガスまたは都市ガス (13A、12A)			
熱源	(工場出荷の際、それぞれのガス仕様専用の製品としています)			
	LPガス: 27.9kW	LPガス: 32.6kW		
ガス消費量	都市ガス: 12A…28.0kW	都市ガス: 12A…30.3kW		
(連続燃焼時)	= 13A30.1kW=	= 13A32.6kW		
点火方式	排気運転 10 秒後自動点火。フレームロッド方式			
	● 運転時間最大 2 時間、1分単位で運転残り時間を減数表示			
	● クールダウン ፫♂ 表示。クールダウンは、乾燥中に乾燥温度が設定温度まで上がった場			
	合のみ、乾燥の後自動的に行い、約50℃で運転終了			
制御	●ドラム入□または乾燥温度設定値に到達後バーナー燃焼 ON/OFF 制御			
	● ソフトリンクル機能			
	● 停電保障機能で積算カウンターの値を記憶します			
	● 運転終了ブザー付 (5 秒間)			
最大風量	15m ³ /min (50Hz), 18m ³ /min (60Hz)	21m³/min (50Hz), 25m³/min (60Hz)		
接続排気筒	□径 ··· 内径φ 200mm 配管許容長さ ··· 直管相当長さ 20m 以内			
ガス接続口	Rc1/2 (15A)			
ドラム寸法	直径φ 940mm×奥行 760mm	直径φ 940mm× 奥行 915mm		
ドラム回転	自動反転式 (右 30 秒 - 停止 -	左 5 秒) ドラム回転数 …42rpm		
最大外形寸法	幅 988 mm×奥行 1,225 mm × 高さ 1,817mm	幅 988 mm×奥行 1,400 mm×高さ 1,817mm		
製品質量	約 288kg	約 300kg		
電源コードの長さ	約 3.2m			
付属部品	● 取扱説明書			
	● キャップ 2 個			

[※]本仕様ならびにデザインは改良のため、予告なく変更することがあります。
















据付(1)

乾燥機の性能を十分に発揮させ、かつ安全にご使用いただくため、据え付け、電気工事、ガス配管、及び給排気工事は それぞれ専門の工事業者が行ってください。

★必ず据え付けの前に次の注意事項をよくお読みいただき、正しく工事を行ってください。

★ここに示した注意事項は

使用者や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、誤った据付工事を行うと生じることが 想定される内容を、危害や損害の大きさと切迫の程度ごとに「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全 に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

絵表示についての詳しい説明は下記のとおりです。内容をよく理解してから本文をお読みください。

この表示を無視して、作業を誤った場合に設置工事作業者または、設置後、工事の不具合 によって、使用者が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示 しています。

この表示を無視して、作業を誤った場合に設置工事作業者または、設置後、工事の不具合によっ て、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して、作業を誤った場合に設置工事作業者または、設置後、工事の不具合に よって、使用者が傷害を負う場合または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△ 記号は、注意すべき内容を告げるものです。図の中に具体的な注意内容 (左図の場合は発火注意) が描かれ



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止) が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は 特定しない一般的な使用者の行為の強制)が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも取り出せるところに大切に保管してください。

設置してはいけない場所

乾燥機は、ガソリン、ベンジンなどの引火性の 危険物を貯蔵または取り扱う場所には設置し ないでください。爆発、火災がおこるおそれ があります。



排気は必ず排気筒で屋外へ排出する

屋内への排気はしないでください。排気は 排気筒によって屋外へ必ず排出してください。 室内への燃焼排ガスの流出は酸欠事故や火 災などを生じるおそれがあります。



屋外排気

設置した場所は十分に換気する

設置室の状況に応じた給気口及び排気筒を 設けて十分な換気を行ってください。室内へ の燃焼排ガスの充満や酸素不足によって、ガ スの不完全燃焼や酸欠事故が生じるおそれ があります。



換気実施

(~ ~~ × 29)



据付(2)

⚠警告

据付工事を行う方へ

- 製品を安全に正しくご使用いただくために 据付工事編の指示に従って工事を行ってく ださい。なお詳細は一般財団法人日本ガス 機器検査協会発行の「業務用ガス機器の 設置基準及び実務指針」をご参照ください。
 - 強
- 据付工事に際しては当該地域の条例および 規定によるほか据付工事編をご参照ください。
- 据付工事終了後に取扱説明書および引渡し確認書に従って 取り扱い上の注意事項をオーナーの方に説明してください。

屋外には設置しない

この乾燥機は室内用です。必ず屋内に 設置してください。屋外で風雨にさら される場所に置くと、感電や故障の原 因となるばかりか、ガス燃焼が不安定 になり、火災がおこるおそれがあります。



水場での使用禁止

アースは確実に取り付ける

本乾燥機専用のアースを必ず設けて ください。万一の感電や落雷時にお ける事故防止及び制御回路の耐ノイズ 性を向上させます。工事は接地工事 についての指示に従ってください。 (テページ 27)



ブレーカーは必ず取り付ける

本機を据え付けるときは、過電流遮断 器内蔵型の漏電遮断器を取り付けてく ださい。(テページ 26) 故障して漏電、過電流が流れたとき、 感電、火災のおそれがあります。



ガス仕様を確認する

工事の際には乾燥機後面のガス仕様 表示板を確認して、ご使用のガスの種 類と合っているかどうか確かめてくだ さい。ガス仕様が異なっているとガス が異常燃焼をおこし、火災や一酸化 炭素中毒がおこるおそれがあります。



乾燥機にガス配管を接続するときは

ガス配管を締め過ぎないでください。ガス 配管を締め過ぎると、各接続部に無理な 力がかかり、破損やガス漏れ事故の原因 になります。またガス管出口と製品との接 続は、必ず金属製のガス用フレキチュー



ブ、またはガス会社指定の同等品で接続してください。 (ずページ 28)

排気筒の形状は

排気筒は、必ず排気口径 o 15cm (HCD-3086G) XIJ, \$\phi\$ 20cm (HCD-3166G, 3226G). 3306G) に相当する断面積約 177cm² (HCD-3086G) 又は、約315cm²



(HCD-3166G、3226G、3306G) 以上で、直管相当長さが 20m 以内のものを使用してください。径が小さすぎたり、長す ぎるものを使用すると、十分に排気できず乾燥が悪くなったり トラブルの原因になります (* ページ 30) [使用禁止材料] ア ルミジャバラ排気筒は使用しないでください。

電源仕様を確認する

工事の際には銘板を確認して使用する電源 が適合しているかどうか確かめてください。 電源仕様が異なっていると故障や異常動作 によるけがのおそれがあります。



給気口の形状は

給気口の大きさは必ず乾燥機の排気口径の 15cm (HCD-3086G) 又は、 ϕ 20cm (HCD-3166G、3226G、3306G) に相当する断面積 約177cm² (HCD-3086G) 又は、約315cm² (HCD-3166G、3226G、3306G) 以上として ください。この形状以下の給気□の場合、室 内の十分な酸素供給が行われず、ガスの不 完全燃焼や酸欠事故が生じるおそれがありま す。複数台数設置するときは、おのおのの乾 燥機に必要な断面積の合計以上としてくださ い。(テページ29)





据付(3)

⚠警告

腐食性のガスやほこりのたちやすい場所に設置しない

理容院、美容院、およびクリーニング店などのような、アンモニア、塩素、ヘアスプレー、 クリーニング溶剤を使用する場所や、布または綿などのほこりの多い場所には設置 しないでください。ガス機器の損傷による不完全燃焼の原因となります。



(業務用ガス機器の設置基準および実務指針)

小注意

乾燥機の配置の際は

保守、点検などを容易にし、安全性、配 管、配線などを考慮して、乾燥機と建築 物の部分等の離隔距離は「据付工事編」 の配置方法に従ってください。(* ページ 25,26)



離隔距離保持

周囲に可燃物を近づけない

火災事故防止のため乾燥機の上部、近辺 には可燃物を置かないでください。特に 排気口の周囲 60cm、吹出方向 60cm の 範囲内には可燃物が無いようにしてくださ し



乾燥機の後ろ側に入るときは

機器の後ろ側には回転物や高温部があ ります。これらに触れてけが、やけどをし ないように注意してください。



電気配線とガス管は近づけない

電気配線はガス供給管から少なくとも 15cm 以上離してください。また、電気配 線は金属管またはフレキシブルコンジット などで保護してください。 万一の爆発事故を防止します。



都市ガスの場合

乾燥機接続部のガス入口圧力はガス仕様 に応じて適切な圧力になるように接続して ください。また、主管の形状は「4.ガス配管」 の指示に従ってください。これらが適切で ないとガスが異常燃焼をおこし、火災や 一酸化炭素中毒がおこるおそれがありま (すページ 28)



プロパンガスの場合

乾燥機接続部のガス入口圧力は2.8kPaにな るように接続してください。また、使用LPガ スの種類、容量、本数、供給方法及び主管 の形状は「4.ガス配管」の指示に従ってく ださい。これらが適切でないとガスが異常燃 ガス圧確認 焼をおこし、火災や一酸化炭素中毒がおこる おそれがあります。



(すページ 29)



据付(4)


≜告

- ●製品を安全にご使用していただくために据付け工事編をよくお読みになり、指示に従って工事を行ってください。なお、この 資料は、一般財団法人日本ガス機器検査協会発行の「業務用ガス機器の設置基準及び実務指針」を基に作成しています。 詳細はその資料をご参照ください。
- 製品の設置については地域により消防署への届出が必要な場合があります。各市町村の消防署にご確認ください。
- ●据付け工事に際しては当該地域の条例的よび規定 [騒音・地震 (転倒防止)など] によるほか据付け工事編をご参照ください。
- ●据付け工事終了後に取扱説明書および引渡し確認書に従って取り扱い上の注意事項をオーナーの方に説明してください。

1 配置

⚠注意

保守、点検などを容易こし、安全性、配管、配線などを考慮して、乾燥機と建築物の部分等の離隔距離は図 -12,13,14 に従ってください。



側面のスキは図に示す状態と左) 右反対でもよい。

図-12 設置平面図





図-13 設置側面図

はめ流流

ご注意

- 乾燥機を2台以上並べて使用する場合、 据え付け後フィルター部前面板の開閉が スムーズに行えるように側面の間隔をとってください。
- はめ込みによる配置により、側面に点検用 通路を設けない場合は裏面を点検する為 の入口を別に設けてください。逆に裏面 を点検する入口を設ける事ができない場 合は、乾燥機の少なくとも一方に裏面点 検用の通路(40cm以上)を設けてくだ
- 乾燥機は燃焼排ガス、放射熱などによってガスメーター、ガス配管、電気設備等に 悪影響を与えない位置に設置してください。



⚠危険

乾燥機は、ガソノン、ベンジンなどの引火性の危険物を貯蔵または取り扱う場所には設置しないでください。爆発、火災がおこるおそれがあります。



据付(5)

⚠警告

この乾燥機は室内用です。必ず屋内に設置してください。屋外で風雨にさらされる場所に置くと、感電や故障の原因となります。

<u>小注意</u>


- 火災事故防止のため乾燥機の上部、近辺には可燃物を置かないでください。
- 機器の後ろ側にはモーター、プーリーなどの回転物あるいはバーナー、排気筒などの高温部があります。これらに触れてけが、 やけどをしないように注意してください。

ご注意

周囲温度が高い場所に設置すると故障の原因になります。年間を通して 40℃以下の環境が保たれる場所に設置してください。

2 基礎工事と据え付け

- 地震、その他の振動、衝撃により容易に転倒し破損しないようにしっかりした床面に設置し、アンカーボルトで床面に固定するか壁等に堅固に固定してください。
- (アンカーボルイは、HCD-3086G の場合後側2個所、HCD-3166G,3226G、3306G の場合4個所です。)
- 水平(左右、前後方向)に設置し、設置面にがたつきのないように行ってください。
- 前面板 (☞ページ 25 図 -14) を開ナ、アンカーボルトで固定してください。作業終了後、前面板を元に戻してください。



3 電気配線工事と接地工事

①電気配線工事

- ●電気工事は、電気工事士の資格を有する者が行わなければならないことが法令で義務付けられています。専門の工事業者に依頼して工事を行ってください。
- 電源は必ず本機専用として表 7の容量のものを設けてください。
- 土間、コンクノート床、洗い場など湿気や水気のある場所に 据え付けるときは漏電遮断器の取り付けが法令で義務付けられています。

表-7 電気配線仕様

機種	HCD-3086G		
電源	単相100V 50/60Hz (共通)		
ブレーカー	15A 用ブレーカー		
、120m~在WC90	感度電流 30mA		
漏電遮断器	動作時間 0.1 秒以内		

機種	HCD-3306G,3226G,3166G	
電源	三相 200V 50 または 60Hz	
ブレーカー	15A 用ブレーカー	
	感度電流 30mA	
漏電遮断器	動作時間 O.1 秒以内	



据付(6)

(HCD-3166G)

● 配線工事を行う際にデラムの回転方向が正常であるか確認してください。運転スタート時、正面から見て右回 転が正常です。ドラムが逆回転の場合、乾燥性能等、本機の性能を維持できなくなります。逆回転のときは、 ブレーカーの所で接続した3線のうち、いづれか2線を入れ換えることによって正しい回転方向になります。 (HCD-3226G、3306G)

ご注意

- 配線工事を行う際にファンの回転方向が正常であるか確認してください。ファンの回転方向が反対の場合、 排気や乾燥性能が低下するばかりでなく、ファンが破損するおそれもあります。
- 前面板を開けフィルターをはずせばファンが見えます。短時間運転させ、正面から見て右回りであれば正常です。逆回転のときは、ブレーカーの所で接続した3線のうち、いずれか2線を入れ換えることによって正しい回転方向になります。
- 前面板をあけてファンの回転方向を確認する場合は、前面板をあけた状態での運転は短時間 (2~3秒以内) にしてください。それ以上運転するとバーナーの炎が立ち上がり、安全装置 (トラブルモニター E3) が働いて運転が停止します。

≜告

- 本機を据え付けるときは、過電流遮断器内蔵型の漏電遮断器を取り付けてください。 故障して漏電、過電流が流れたとき、感電、火災のおそれがあります。
- ▼ 工事の際には銘板を確認して使用する電源が適合しているかどうか確かめてください。電源仕様が異なっていると故障や異常動作によるけがのおそれがあります。

∧注意

電気配線はガス供給管から少なくとも 15cm は離してください。また電気配線は金属管、またはフレキシブルコンジットなどで保護してください。万一の爆発事故を防止します。

②接地工事

⚠警告

専門の工事業者に依頼し、必ず本機専用の D 種接地工事 (第3種接地工事)を行ってください。万一の感電や落雷時における事故防止及び制御回路の耐ノイズ性を向上させるためです。


ただし、次のようなところにはアース線を接続しないでください。

- 水道管:配管の途中で塩化ビニル管の場合はアースされません。
- ガス管:爆発や引火の危険があります。
- 電話線のアースや避雷針:

落雷のとき大きな電流が流れて危険です。


[HCD-3166G, 3226G, 3306G]

● アース工事は電源電線の4芯キャプタイヤケーブルの緑色のアース線をアース端子に接続して本機単独のD種接地工事(第3種接地工事)を行ってください。



[HCD-3086G]

● アース工事は付属のアース線を用い、本乾燥機後面のアース端子に接続して本機単独のD種接地工事(第3種接地工事)を行ってください。



(注) アースについては、D種接地工事(第3種接地工事) が法規で義務づけられています。



配管工事(1)

4 ガス配管

ガス配管は都市ガス用の場合は必ず金属管、金属可とう管、強化ガスホースまたは機器接続ガス栓を用いてください。

LPガス用の場合は金属管、金属フレキシブルホース、LP ガス燃焼器接続用継手付ホースまたは機器接続ガス栓を 用いて容易こ外せないように接続してください。

● 接続具はガス用接続材料として認められたものをご使用く ださい。

- 金属可とう管、強化ガスホース、金属フレキシブルホース及びLPガス燃焼器接続用継手付ホースは、乾燥機を入れ換えるときには同時に取り換えてください。
- 強化ガスホース、LP ガス燃焼器接続用継手付ホースは、 火災や放射熱等により高温になる場所、油脂、溶剤等が 付着するおそれのある場所、ホースに異常な外力が加わる場所には使用しないでください。

≜告

- 工事の際には乾燥機後面のガス仕様表示板を確認して、ご使用のガスの種類と合っているかどうか確かめてください(図-15)。ガス仕様が異なっているとガスが異常燃焼をおこし、火災や一酸化炭素中毒がおこるおそれがあります。
- 乾燥機本体にエルボ、ソケットなどを介して配管を行う場合は、ガス配管を締め過ぎないでください。ガス配管を締め過ぎると、 各接続部に無理な力がかかり、破損やガス漏れ事故の原因になります。

①都市ガス (12A、13A) の場合

● 本乾燥機1台あたりのガスの消費量は、

HCD-3086G... 12A: 14.1kW

13A: 15.1kW

HCD-3166G... 12A: 21.7kW

13A: 23.3kW

HCD-3226G... 12A: 28.0kW

13A: 30.1kW

HCD-3306G. 12A: 30.3kW

13A: 32.6kW

です。

⚠注意


ガスを適切な状態で燃焼させるために

- ◆ 本乾燥機接続部のガス入□圧力は20kPaになるように接続してください。
- 乾燥機の近くまでガス管を導く主管は、20A(3/4B)以上のガス管を使ってください。

なお乾燥機を2台以上並べて使用する場合は台数に 応じた太さのガス管で接続してください。

これらが適切でないとガスが異常燃焼をおこし、火災や一酸化炭素中毒がおこるおそれがあります。

- 乾燥機の保守・点検が容易にできるよう、操作しやすいと ころに元コックを設けてください。(図 -15)
- 金属管による接続工事は、ガス事業者に依頼してください。
- 金属可とう管または強化ガスホースによるねじ接続工事は、 ガス可とう管接続工事監督者に依頼してください。



_ _



配管工事(2)

②プロパンガスの場合

- 本乾燥機1台あたりのガスの消費量は、
 - HCD-3086G-15.1kW
 - HCD-3166G-23.3kW
 - HCD-3226G--27.9kW
 - HCD-3306G…32.6kW です。
- 乾燥機の保守・点検が容易にできるよう、操作しやすいと ころに元コックを設けてください。(図 -15)
- 接続工事は液化石油ガス設備士が行ってください。
- ガスボンベの設置、ガス配管は LP ガス法や取り扱い基準などの法的な規定に従って工事を行ってください。

ガスを適切な状態で燃焼させるために

- 乾燥機接続部のガス入□圧力は2.8kPaになるように接続してください。
- ガスはLPガス法によるい号またはる号液化石油ガスを用い容器は50kgボンベを使用してください。ただしこの容器からは、 平均14.0kW 程度しかガスを取り出すことができませんので、本機1台を運転するのに2本以上の容器を連結してください。
- 供給方法は低圧一般供給法としてください。これは調整器 1個を用いて、容器内圧力から直ちに低圧 2.8kPa まで減圧して供給する方法です。
- 乾燥機の近くまでガスを導く主管は、20A(3/4B)以上のガス管を使ってください。なお乾燥機を2台以上並べて使用する場合は、台数に応じた太さの配管にしてください。

これらが適切でないとガスが異常燃焼をおこし、火災や一酸化炭素中毒がおこるおそれがあります。

5 給気口と排気筒

⚠危険

設置室の状況に応じた給気口及び排気筒を設けて十分な換気を行ってください。室内への燃焼排ガスの充満や酸素不足によって、ガスの不完全燃焼や酸欠事故が生じるおそれがあります。**排気は必ず屋外へ排気してください。**

給排気設備を設置するにあたって、形状、設置方法、乾燥機との関係及び周囲の隣家への配慮などについては下記の方法を参照してください。

①給気口

- 室内の空気の浄化、熱の排除、酸素の供給などのため、 必ず給気□を設けてください。
- 給気□は外気に面した壁に設けてください。ただし、給気 経路が確保されている場合は隣室側の壁に設けてもかま いません。
- 給気□の位置は炎の立消えなど乾燥機への悪影響のない場所で、室内がよく換気され、さらに排気筒トップから排気ガスが流入しない位置に設けてください。
- 給気口には雪雨水の流入、またはねずみ、ほこり、その他有害なものの侵入に対応するため、水切り、または防虫網等を設けてください。

⚠警告

- 給気口の大きさは必ず乾燥機の排気口内径か15cm (HCD-3086G) 又は、か20cm (HCD-3166G、3226G、3306G) に相当する断面積、約177cm² (HCD-3086G) 又は、約315cm² (HCD-3166G、3226G、3306G) 以上としてください。この形状以下の給気口の場合、室内の十分な酸素供給が行われず、ガスの不完全燃焼や酸欠事故が生じるおそれがあります。複数台数設置するときは、おのおのの乾燥機に必要な断面積の合計以上としてください。
- 防火ダンパーは絶対に取り付けないでください。ガス機器に直結した排気筒(建築基準法でいう煙突)に防火ダンパーを取り付けると、防火ダンパー等の作動(閉塞等)により重大なガス事故につながります。防火ダンパーの取り付けは、法令で禁止されています。

(建設省告示第 1826 号第 4 第 2 号) (昭和 45 年) (デページ 31 図 -17 参照)



配管工事(3)

②排気筒

- 乾燥機の排気中には水蒸気、炭酸ガス、糸くず等を含んでいます。必ず排気筒によって屋外へ排出してください。
- 屋内の排気筒材料(直管、曲がり管等)、および屋外の排 気筒材料(直管、曲がり管、防鳥構造を含む排気筒トップ、T字管、排気筒固定用具、抜け出し防止金具)は、 SUS304またはこれと同等以上のものまたはチタンの材料を使用してください。
- 排気筒の材料として SUS430、 亜鉛鉄板等を使用することは法律で禁止されています 「ガス事業法施行規則第108条、及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第44条」。新設、再使用に関わらず排気筒材料は必ず、SUS304と同等以上のものまたはチタンの材料を使用してください。
- アルミジャバラ排気筒は使用しないでください。 (耐久性がなく破損のおそれがあります)
- 排気筒は点検、維持が容易にでき、修理や取り替えに必要な範囲の隠ぺい部材の取り外しができるように配慮して設置してください。
- 排気筒長さは途中の曲折をできるだけ少なくして、「排気 筒長さの計算」(デページ 35) による許容長さが 20m 以 内になるようにしてください。
- 排気筒が長く、排気風量が不足し、強制排気システムを 設ける場合は、法令に従って施行するよう専門業者にご相 談ください。

(ガス事業法施工規則第108条、建設省告示第1826条(昭和45年))


- エルボの使用は3ケ所以内にし、できるだけ曲げRの大きいものを使用してください。
- 排気筒の勾配については、排気筒を屋外に向かって **先下がり勾配**とし、凝縮水を屋外に導くように するほか凝縮水がたまるような垂れ下がり部を 作らないように設置してください。 (ガス事業法施行規則第108条第2号□(5)、 「業務用ガス機器の設置基準および実務指針)」 (一般財団法人日本ガス機器検査協会発行)
- 排気筒は必ず排気口の外側に挿入してください。また、ネジ止めで固定する場合、ネジ位置は排気口ダンパー開閉の妨げにならないところにしてください。排気口ダンパーの開閉ができないと事故やトラブルの原因になります。
- 排気筒の壁貫通部は、排気筒と壁との間に燃焼排ガスが 屋内に流れ込むすき間のないよう処置してください。(**
 ページ 32 図 -18 参照)
- 本体との接続および排気筒同士の接続は自重、風圧、積雪荷重及び振動などに十分に耐え、さらに排気筒を構成する接続部が容易に外れないよう、専用ノベット、専用ボルトなどで堅固に取り付け、コーキングシール材充填または耐熱テープを巻きつけてください。

⚠警告

排気筒の大きさは必ず乾燥機の排気口内径 ϕ 15cm (HCD-3086G) 又は、 ϕ 20cm (HCD-3166G、3226G、3306G) に相当する断面積、約177cm² (HCD-3086G) 又は、約315cm² (HCD-3166G、3226G、3306G) 以上としてください。この形状以下の給気口の場合、室内の十分な酸素供給が行われず、ガスの不完全燃焼や酸欠事故が生じるおそれがあります。複数台数設置するときは、おのおのの乾燥機に必要な断面積の合計以上としてください。



配管工事(4)






配管工事(5)

③開放空間及び隠ぺい部 (天井裏、床下等) における排気筒の仕上げ

- 排気筒と「可燃材料、難燃材料、または準不燃材料による 仕上げをした建築物の部分等」との離隔距離は排気筒の直 径の1/2以上とした上ですき間をコンクノート、モルタル等 の不燃材料でうめるかまたはコンクノート製めがね石、断熱 材巻き鉄板製めがね板などを防火上支障がないように処置 してください。
- 天井裏等の隠ぺい部分に排気筒を設置する場合は、接続部を排気漏れのない構造とし、堅固に接続するとともに、金属以外の不燃材料で覆ってください。

(図-18)



「業務用ガス機器の設置基準及び実務指針」(一般財団法人日本ガス機器検査協会発行)による

図-18 開放空間及び隠ぺい部における排気筒の仕上げ方法




配管工事(6)

④排気筒トップ

- 排気筒頂部に風雨に対して有効な排気筒トップを取り付け さらに逆流防止のためできるだけ風圧帯範囲外に設置して ください。
- 排気筒の先端に金網を取り付けると細かい綿まごりが蓄積して、風路が妨げられ、排気不良を起こしたり乾燥不良の原因となりますので行わないでください。
- ■風の強く吹き込む所、通路、人通ンのある所、屋内、床下などに排気口を向けないようにしてください。
- 排気の臭い音、風などによってご近所に迷惑のかからないようにしてください。
- 排気筒トップは水洗用乾燥機以外の共用排気筒などに接続 しないでください。

火炎事故防止のため乾燥機排気口の周囲60cm、吹出方向60cmの範囲内に可燃物が無いようにしてください。 (図-19 参照)

● 排気吹出口周囲の「可燃材料、難燃材料または準不燃材料による仕上げをした建築物の部分等」とは図 -19 に従って離隔距離をとってください。



「業務用ガス機器の設置基準及び実務指針」(一般財団法人日本ガス機器検査協会発行) による


図-19 排気筒トップ周辺の離隔距離



配管工事(7)

⑤排気吹出し□と建物開□部との離隔距離

● 排気吹出口を決める際コは図・20 に従って排気吹出口周辺に燃焼排ガスが室内ご流入するおそれのある開口部(乾燥機を使用する際に開ける窓やドア、及び常時開放されている換気口など)が無いようこしてください。



「業務用ガス機器の設置基準及び実務指針」(一般財団法人日本ガス機器検査協会発行)による

図-20 排気吹出口と建物開口部との離隔距離のとり方の例

● 排気吹出口の上方に有効な遮へい物を設けた場合、建物開口部との離隔距離は図-21に従ってください。

(鉛直面全周の場合)




図-21 上方に有効な遮へい物を設けた場合の離隔距離の例



配管工事(8)

⑥排気筒長さの計算

- 曲折部および先端は表 -8 から直管相当長さに換算し加算します。
- 直管はそのままの長さを加算します。

表-8 曲管等の換算表


	形状	条件	等値の直管の長さ
円形の曲管	OI _R	$\frac{R}{D} = 15$ = 2	2.6m 1.8m 1.5m
円形で ジャバラの曲管	O I o Ethy	$\frac{R}{D} = 15$ = 2	6 m 4.5m 3.5m
円形折継ぎ	OIº[7		8 m
ベンナトップ (H型) (陣笠)	\$\frac{1}{2} \choose \frac{1}{2}		2 m

計算例

- 横引き 2m、立上り 3m、R = 2 の円形でジャバラの曲管 2 個、H 型ベントトップをつけたときの計算長さは 2+3+(3.5×2)+2=14m
- 排気筒の静圧を測定して排気風量を換算する場合は図-22の P-Q 線図をご利用ください。

— HCD-3226G

参考



で表した点が20m配管時のものです。風量がこの点よりも大きくなる様な排気筒長さ(斜線部の風量)でご使用ください。
HCD-3166Gは乾燥性能アップのため、60HZのみ換気ダクト部こて風量を少し絞っています。

6 その他

- ガス衣類乾燥機を設置する場合には消防機関に届出を行ってください。なお自治体によっては届出の範囲が異なりますので詳しくは各自治体の消防機関に確認してください。
- 消防条例にもとづき乾燥機設置場所には消火器を設置してください。
- 乾燥機を設置する部屋こは建物の形態によってはガス漏れ (火災) 警報設備またはガス漏れ警報器等の設置が必要です。設置方法、設置場所等詳細については「業務用ガス機器の設置基準及び実務指針」(一般財団法人日本ガス機器検査協会発行)に従ってください。